

# BRUNO®

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι 7.4V



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0125

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

## Οδηγίες ασφαλείας

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση στο αυτοκίνητο ή και το σπίτι.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
- Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για τοπικό καθάρισμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους όπου μπορεί να εκτεθούν σε συνθήκες υγρασίας, βροχής και ακραίων καιρικών φαινομένων.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει και έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μην τσακίζετε και μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο φόρτισης να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου .
- Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε άλλο καλώδιο εκτός αυτού που σας παρέχεται μαζί με την συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
- Μην βυθίζετε το μοτέρ της συσκευής ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την τροφοδοσία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα μέρη της.
- Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή “ενεργή” όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά την διάρκεια της φόρτισης ακόμη και όταν δεν είναι ενεργοποιημένη. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης δεν είναι πατημένος.
- Αποσυνδέστε την συσκευή όταν έχει φορτίσει πλήρως, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία όταν

- φορτίζει και γενικά όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
  - Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
  - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε ανθρώπους ή ζώα.
  - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για την απορρόφηση σκληρών ή αιχμηρών αντικείμενων, όπως γυαλί και καρφιά.
  - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για την απορρόφηση δομικών υλικών, όπως σοβά και τσιμέντο.
  - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για την απορρόφηση καιγόμενων ή εύφλεκτων υλικών, όπως αποτίγαρα, σπύρτα, πετρέλαιο, στάχτη.
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κινούμενα μέρη, όπως κουρτίνες.
  - Μην φράζετε τους αεραγωγούς της συσκευής.
  - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
  - Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
  - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
    - Επαγγελματική χρήση.
    - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
    - Σε αγροκτήματα.
    - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## Διάταξη συσκευής



1. Χειρολαβή
2. Κουμπι On/Off
3. Μοτέρ
4. Κάδος συλλογής απορριμμάτων
5. Φίλτρο
6. Καλώδιο φόρτισης
7. Ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων
8. Βουρτσάκι επίπλων

## Φόρτιση της συσκευής

1. Αποσυνδεδεμένη προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι τοποθετημένα σωστά.
5. Τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στην θύρα που βρίσκεται στη χειρολαβή και το βύσμα USB σε μια θύρα φόρτισης USB.
6. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης του βύσματος USB θα γίνει κόκκινη υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζει.
7. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί και η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα γίνει πράσινη.
8. Για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι πάντοτε έτοιμη για χρήση, θα πρέπει να φροντίζετε να την φορτίζετε όποτε το κρίνετε απαραίτητο κατά την περίοδο που δεν την χρησιμοποιείτε.
9. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

### Προσοχή

⚠ Μην ενεργοποιείται την συσκευή κατά την διαδικασία φόρτισης.

## Λειτουργία

1. Τοποθετήστε το φίλτρο (5) μέσα στον κάδο συλλογής απορριμμάτων (4).
2. Τοποθετήστε στον κάδο συλλογής απορριμμάτων (4) το κύριο μέρος της συσκευής και περιστρέψτε ελαφρά για να ασφαλίσει.
3. Τοποθετήστε το εξάρτημα της επιλογής σας (ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων (7), βουρτσάκι επίπλων(8)) στο στόμιο της συσκευής.
4. Πιέστε μια φορά το κουμπί On/Off (2) για να εκκινήσετε την συσκευή.
5. Όταν ολοκληρώσετε το σκούπισμα πιέστε μια φορά το κουμπί On/Off (2) για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

### Ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων



### Βουρτσάκι επίπλων



### Προσοχή

- ⚠ Μην ενεργοποιείται την συσκευή κατά την διαδικασία φόρτισης.
- ⚠ Μην αλλάζετε εξαρτήματα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο σκόνης.
- ⚠ Όταν συλλέγετε υγρά, κρατήστε το στόμιο του κάδου προς τα κάτω ώστε τα υγρά να παραμείνουν στο κάτω μέρος του κάδου συλλογής απορριμμάτων (4).
- ⚠ Η συσκευή είναι κατάλληλη για συλλογή μικροποσοτήτων υγρών.
- ⚠ Μετά την απορρόφησης υγρών, καθαρίστε αμέσως τον κάδο συλλογής απορριμμάτων (4) και αφαιρέστε το φίλτρο (5). Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και το φίλτρο έχουν στεγνώσει πλήρως, προτού χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή.

## Καθαρισμός και συντήρηση



- Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
- Περιστρέψτε ελαφρά τον κάδο συλλογής απορριμμάτων (4) και αφαιρέστε το φίλτρο (5).
- Αδειάστε τα απορρίμματα από τον κάδο συλλογής (4).
- Καθαρίστε τα αποσπώμενα μέρη (κάδο, φίλτρο) με χλιαρό νερό και στεγνώστε σχολαστικά.
  - ⚠ Μην τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  - ⚠ Μην τοποθετείτε το κύριο μέρος της συσκευής ή οπουδήποτε εξάρτημα της σε πλυντήριο πιάτων ή αποστειρωτικές συσκευές.
  - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.
  - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν στεγνώσει καλά πριν συναρμολογήσετε ξανά ή αποθηκεύσετε την συσκευή.



## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Αδύναμη απορρόφηση.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Υπερβολική συσσώρευση απορριμμάτων.</li> <li>-Η συναρμολόγησή της συσκευής δεν έχει γίνει σωστά.</li> <li>-Η συσκευή έχει αποφορτιστεί.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων.</li> <li>-Συναρμολογήστε ξανά την συσκευή.</li> <li>-Φορτίστε την συσκευή.</li> </ul>
Η συσκευή δεν φορτίζει	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην θύρα φόρτισης της συσκευής.</li> <li>-Το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται πιθανόν να έχει βλάβη</li> <li>-Η μπαταρία ή το καλώδιο φόρτισης είναι χαλασμένο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Τοποθετήστε το βύσμα σωστά στην θύρα φόρτισης της συσκευής.</li> <li>-Δοκιμάστε να φορτίσετε την συσκευή με κάποιο άλλο τροφοδοτικό.</li> <li>- Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.</li> </ul>
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη από 1 λεπτό ακόμα και μετά την πλήρη φόρτισή της.	Η μπαταρία είναι χαλασμένη.	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0125
Ισχύς	50W
Τάση	7.4V
Είσοδος	8.4V  0.5A
Έξοδος μπαταρίας	7.4V  6.8A
Χωρητικότητα δοχείου	400ml

## Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

## Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA E.E.

[www.data-media.gr](http://www.data-media.gr), [info@data-media.gr](mailto:info@data-media.gr)

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168  
Μοντέλο: A-041

# BRUNO®

## Rechargeable Vacuum Cleaner 7.4V



User manual

BRN-0125

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

## Safety instructions

- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
- The appliance is designed only for car or/and domestic use.
- Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
- Use the appliance only for vacuum cleaning.
- Never use the appliance outdoors exposed to humidity, rain and extreme weather events.
- If the cable or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not charge the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
- Do not pull the cable to unplug.
- Do not bend or fold the cable around the appliance.
- Do not use the cable as a handle.
- Do not leave the cable hanging over the edge of tables or counters.
- Do not let the cable to touch wet or hot surfaces.
- Do not operate with any external timer or remote control system.
- Do not use any cable not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
- Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
- Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administrated.
- Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the power supply if needed.
- Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.
- Do not store or use the appliance in places that it may get wet.
- Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
- Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
- Do not touch the appliance if has fallen into water. Remove plug from the power supply.
- Never use the appliance if the parts are not installed properly.
- Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply while charging, even when the switch is off.
- Unplug the appliance when it's fully charged before cleaning or storing the appliance.
- The appliance should be used only by adults.
- Do not leave the appliance unattended during operation, when its charging or when it's connected to the power supply.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
- Do not use the appliance on humans or animals.
- Do not vacuum hard or sharp objects, like glass or nails.
- Do not vacuum construction materials, like plaster or cement.
- Do not vacuum burning or flammable objects, like cigarette end, matches, oil, ash.
- Do not use the appliance without the filter. Before using the appliance, make sure it is correctly positioned in its place.
- Do not use the appliance near moving parts, like curtains.

- Do not cover the air vents of the appliance.
- Make sure the appliance is clean and dry before storing.
- Let the appliance cool down before storing.
- The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
  - professional use
  - staff areas in shops, offices and other working environments.
  - farm houses
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments.



**WARNING!**

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



**WARNING!**

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



**WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

## Device description



1. Handle
2. On/Off button
3. Motor
4. Dust tank
5. Filter
6. Charging cable
7. Crevice Nozzle
8. Sofa brush

## Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Unfold the cable completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
3. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
4. Make sure that all parts of the appliance are properly mounted before using the appliance.
5. Connect the power plug to the port located on the handle and the USB plug to a power supply USB port.
6. Charging LED indicator of the USB plug will turn red while the appliance is charging.
7. When the appliance is fully charged charging LED indicator will turn green.
8. To ensure that the appliance is always ready for use, charge the appliance whenever you deem it necessary if it is not used for an extended period of time.
9. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

### Warning

⚠ Do not operate the appliance while charging.



## Operation

1. Place the filter (5) in the dust tank (4).
2. Place on the dust tank (4) the main body of the appliance and turn gently to lock.
3. Place the attachment of your choice (crevice nozzle (7), sofa brush (8)) on the appliance nozzle.
4. Press once the On/Off button (2) to turn on the appliance.
5. When you finish wiping press once On/Off button (2) to turn off the appliance.

### Crevice Nozzle



### Sofa Brush



### Warning

- ⚠ Do not operate the appliance while charging.
- ⚠ Do not change the attachments while the appliance is operating.
- ⚠ Do not use the appliance without the filter.
- ⚠ When collecting liquids, keep the appliance nozzle facing down so that the liquids remain at the bottom of the dust tank (4).
- ⚠ The appliance is capable of absorption of a small amount of liquids.
- ⚠ After liquid absorption, clean the dust tank (4) and remove the filter (5). Make sure the dust tank and filter are completely dry before using the appliance again.



## Cleaning

- Clean the appliance regularly and after each use.
  - Always power off and remove the plug from the mains supply. Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
  - Clean the external surface of the appliance with a soft damp cloth.
  - Turn the dust tank (4) to release and remove the filter (5).
  - Empty the dust tank (4).
  - Clean all the detachable parts of the appliance (dust tank, filter) with warm water and dry thoroughly.
- 
- ⚠ Never immerse the appliance in water or any other liquid
  - ⚠ Never place the appliance or any part of the appliance in a dishwasher or disinfectant machine.
  - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents.
  - ⚠ Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing the appliance.

## Troubleshooting

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Weak suction	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Too much dust accumulation.</li> <li>-Installation is not correct.</li> <li>-The appliance is discharge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Empty the dust tank and clean the filter.</li> <li>-Install the parts correctly.</li> <li>-Charge the appliance.</li> </ul>
Cannot be charged	<ul style="list-style-type: none"> <li>-The charging cable is not plugged correctly.</li> <li>-The power adapter used for charging <i>malfunctions</i>.</li> <li>-The battery or charging cable is damaged.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plug the charging cable correctly.</li> <li>-Try to charge the appliance with a different power adapter.</li> <li>-Contact an authorized technician.</li> </ul>
Less than 1 minute of battery life even after a complete charge.	The battery is damaged.	Contact an authorized technician.

## Specifications

Reference number	BRN-0125
Power	50W
Voltage	7.4V
Input	8.4V  0.5A
Battery output	7.4V  6.8A
Tank capacity	400ml

## Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

### Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.  
www.data-media.gr, info@data-media.gr  
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200  
Model: A-041