

BRUNO®

Σεσουάρ μαλλιών



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0153



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για στέγνωμα μαλλιών.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
6. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
7. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
8. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
10. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
12. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
13. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
15. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον χώρο του μπάνιου, κοντά σε μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
17. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί ή υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε νερό.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
19. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
20. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
21. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι πατημένος.

22. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
23. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
24. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
25. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
26. Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
27. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μην στρέψετε το στόμιο αέρα κοντά στα μάτια ή τα αυτιά.
28. Μη φράζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα στη συσκευή.
29. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
30. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα της συσκευής.
31. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε πισίνα, σε μέρη με υψηλή υγρασία ή σε μέρη που ενδέχεται να βραχεί.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής



1. Στόμιο φορμαρίσματος
2. Διακόπτης λειτουργίας/ταχύτητας & θερμοκρασίας
3. Φίλτρο εισαγωγής αέρα
4. Γάντζος ανάρτησης

Διακόπτης	Ρύθμιση	Λειτουργία
Διακόπτης λειτουργίας/ταχύτητας & θερμοκρασίας (2)	0	Παύση λειτουργίας
	I	Κανονική ταχύτητα / Χαμηλή θερμοκρασία
	II	Γρήγορη ταχύτητα / Υψηλή θερμοκρασία

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
4. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
5. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε στο στόμιο της συσκευής το στόμιο φορμαρίσματος (1).
2. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
3. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας/ταχύτητας & θερμοκρασίας (2) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή και να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα/θερμοκρασία του αέρα.
4. Μετά την χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη λειτουργίας/ταχύτητας & θερμοκρασίας (2) στην θέση "0" και αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή πριν την αφαιρέσετε από την παροχή ρεύματος.
- ⚠ Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση της.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, απομακρύνοντας τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη κτλ.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Απομακρύνετε από το φίλτρο εισαγωγής αέρα (3) τυχόν κατάλοιπα από τρίχες, σκόνη κτλ. ή οποιοδήποτε σώμα εμποδίζει την ροή του αέρα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή ένα βουρτσάκι.

⚠ Μην τοποθετείτε ποτέ την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά.

Ασφάλεια υπερθέρμανσης

Η συσκευή διαθέτει ασφάλεια-θερμοστάτη που απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσης για την επιπλέον προστασία του μοτέρ.

Εάν αυτό συμβεί ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά.
3. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει την είσοδο του αέρα στη συσκευή και αν χρειαστεί καθαρίστε το φίλτρο του αέρα.
4. Αφού μετά από μερικά λεπτά η συσκευή έχει κρυώσει πλέον μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0153
Ισχύς	750-1250W/1350-1600W
Εύρος τάσης	100-127V/220-240V~
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ www.data-media.gr, info@data-media.gr
1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168
Μοντέλο: RW859

BRUNO®

Hair Dryer



User manual

BRN-0153



Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. Use the appliance only for hair drying.
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments.
4. Never use the appliance outdoors.
5. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
6. Do not pull the cord to unplug.
7. Do not bend or fold the cord around the appliance.
8. Do not use the cord as a handle.
9. Do not let the power cord touch wet or hot surfaces.
10. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
11. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
12. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
13. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
14. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
15. Make sure that the power supply socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
16. Do not use the appliance in the bathroom, near places with humidity or high temperature.
17. Do not store or use the appliance in places that it may get wet or fall into water.
18. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
19. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
20. Do not touch the appliance if it has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
21. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is off.
22. Always unplug the appliance when not in use, before filling the water tank, cleaning or storing it.
23. The appliance should be used only by adults.
24. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long as it is connected to the power supply.

25. Keep the appliance out of the reach of children.
26. Do not touch the heated surfaces when the appliance is in operation as there is a risk of burns.
27. When the appliance is in operation, do not point the air outlet near or targeting the eyes or ears.
28. Do not block the air inlet and outlet of the appliance.
29. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
30. Do not insert any object into any opening of the device.
31. Let the appliance cool down before storing.



CAUTION!

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns. Risk of burn from the steam coming out of the appliance.



CAUTION!

Do not use or store the appliance in the bathroom, near a swimming pool, in places with high humidity or in places where it may get wet.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description



1. Concentrator nozzle
2. Power/speed & temperature control switch
3. Air filter
4. Hanger

Switch	Setting	Function
Power/speed & temperature control switch (2)	0	Off
	I	Normal speed / Low temperature
	II	Fast speed / High temperature

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
3. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
4. The appliance is ready for use.
5. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

Operation

1. Place the concentrator nozzle (1) on the air outlet of the appliance.
2. Connect the power cord to the power supply.
3. Use the power/speed & temperature control switch (2) to turn on the appliance and select the desired speed/temperature.
4. After use, turn off the appliance by setting the power/speed & temperature control switch (2) to the "O" position and disconnect the power cord from the power supply.

Warning:

- ⚠ Always turn off the appliance before unplugging from the mains supply.
- ⚠ Allow the appliance to cool before storing it.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly, removing any residues of hair, dust, etc.

- Unplug the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.
- Clean the outside of the appliance with a soft cloth.
- Remove from the air intake filter any residues of hair, dust, etc. or any object that obstructs the air flow using a soft cloth or a brush.

⚠ Never place the appliance in water or any other liquid.

⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcohol based cleaners.

Overheat protection

The appliance is equipped with a thermostat motor protection that automatically turns off the operation in order to protect the motor from overheating.

If this happens please follow the steps below:

1. Turn off the appliance and disconnect it from the power supply.
2. Let the appliance cool down for a few minutes.
3. Before turning the appliance on again, make sure that there is nothing blocking the air from entering or exit the appliance's inlet and outlet and if necessary, clean the air filter.
4. After a few minutes the appliance will be cooled down, so that you can turn it on again.

Specifications

Reference number	BRN-0153
Power	750-1250W/1350-1600W
Rating	100-127V/220-240V~
Frequency	50-60Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200
Model: RW859