

**BRUNO**®

Τοστιέρα



Εγχειρίδιο χρήσης

**BRN-0167**



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

## Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήσης.
2. **Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για ψήσιμο στερεών τροφίμων.**
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Επαγγελματική χρήση.
  - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα.
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
5. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
6. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
9. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
11. Η χρήση καλωδίου επέκτασης δεν προτείνεται καθώς μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισχύος, και ενδεχόμενη υπερθέρμανση στο καλώδιο της συσκευής αλλά και της επέκτασης. Στις περιπτώσεις που η χρήση καλωδίου επέκτασης είναι απαραίτητη παρακαλούμε προμηθευτείτε τον κατάλληλο τύπο επέκτασης καλωδίου για την συσκευή (συμβουλευόμενοι έναν ειδικό ηλεκτρολογικού υλικού) και κατά τη χρήση φροντίστε ώστε τα καλώδια να είναι πλήρως ξετυλιγμένα και η θερμοκρασία τους να μην ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα.
12. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται επάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
13. Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην εκτίθεται ποτέ σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή κτλ. ή σε συνθήκες υγρασίας.
14. Η χρήση και η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε εσωτερικούς χώρους που διασφαλίζουν ότι η συσκευή δεν θα βρεθεί σε καμία περίπτωση εκτεθειμένη σε ξαφνική βροχή ή σε επαφή με νερό ή σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες υγρασίας ή άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
16. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
17. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε επιφάνειες που η θερμότητα δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να

- τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή κάποια κατάλληλη θερμομονωτική βάση.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
  19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
  20. Μην τοποθετείτε σκεύη, μαχαιροπίρουνα, κουτάλες κτλ. στην επιφάνεια ψησίματος της συσκευής όσο είναι ζεστή.
  21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
  22. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί.
  23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
  24. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  25. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
  26. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
  27. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν είναι συνδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
  28. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα της συσκευής.
  29. Η θερμοκρασία στις επιφάνειες της συσκευής είναι υψηλή, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της αλλά και για μερικά λεπτά μετά την ολοκλήρωση της χρήση της. Μην αγγίζετε τις πλάκες καθώς και κάθε άλλη ζεστή επιφάνεια της συσκευής, εκτός από την λαβή όσο η συσκευή είναι ζεστή κατά την λειτουργία της ή και για μερικά λεπτά μετά από την ολοκλήρωση της χρήσης της, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
  30. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
  31. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεμένη στην παροχή ρεύματος.
  32. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
  33. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
  34. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτίνοβολία.
  35. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευση της.
  36. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας ή κουτάλες κτλ. στην επιφάνεια ψησίματος. Μην κόβετε ποτέ τροφές επάνω στην αντικολλητική επιφάνεια με αιχμηρά εργαλεία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαίτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

## Διάταξη συσκευής



1. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
2. Λυχνία ένδειξης ετοιμότητας
3. Πλάκες ψησίματος
4. Χειρολαβή
5. Μηχανισμός κλειδώματος

## Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής και τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε σχολαστικά.

- ⚠ Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά.

3. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
4. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
5. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
6. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

## Λειτουργία

1. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι συνδεμένο στην παροχή ρεύματος.
3. Αλείψτε τις πλάκες ψησίματος (3) με λίγο βούτυρο ή λάδι, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πινέλο.
4. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
5. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας (1) θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει αρχίσει να θερμαίνεται.
6. Όταν η συσκευή φτάσει στην θερμοκρασία ψησίματος η πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας (2) θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
7. Τοποθετείστε στην συσκευή το τόστ, κλείστε το καπάκι χρησιμοποιώντας την χειρολαβή (4) και ασφαλίστε με το μηχανισμό κλειδώματος (5).
8. Σε 3-6 λεπτά το τοστ θα είναι έτοιμο, ωστόσο ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το είδος του ψωμιού και από τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
9. Χρησιμοποιείστε ένα μη μεταλλικό εργαλείο για να αφαιρέσετε το τοστ από τη συσκευή.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
11. Περιμένετε να κρυώσει πριν την καθαρίστε ή αποθηκεύστε.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος πράσινη λυχνία ένδειξης ετοιμότητας ανάβει και σβήνει διατηρώντας τη θερμοκρασία ψησίματος.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Κρατήστε την τοστιέρα κλειστή κατά την διάρκεια προθέρμανσης.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά εργαλεία καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην αντικολλητική επίστρωση των πλακών ψησίματος.
- ⚠ Πάντα να αποσυνδέετε-απενεργοποιείτε την συσκευή μετά την ολοκλήρωση του ψησίματος.

## **Καθαρισμός και συντήρηση**

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής και τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό, νωπό πανί και στεγνώστε σχολαστικά.

⚠ Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.

⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αποστειρωτικές συσκευές.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0167
Ισχύς	700-800W
Εύρος τάσης	220-240V ~
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz

## Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

## Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ [www.data-media.gr](http://www.data-media.gr), [info@data-media.gr](mailto:info@data-media.gr)  
1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168  
Μοντέλο: EL-216

**BRUNO**®

## Sandwich maker



## User manual

**BRN-0167**



Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

## Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. Use the appliance only for (solid) food grilling.
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
  - professional use
  - staff areas in shops, offices and other working environments.
  - farm houses
  - by clients in hotels, motels, and other residential type environments.
4. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance, and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
5. Do not pull the cord to unplug.
6. Do not bend or fold the cord around the appliance.
7. Do not use the cord as a handle.
8. Do not let the power cord to touch wet or hot surfaces.
9. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
10. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
11. Usage of an extension cord is not recommended as it may cause a loss of power and possible overheating of the cable of the device as well as of the extension. In cases where the use of an extension cord is necessary, please obtain the appropriate type of extension cord for the device (consulting an electrical specialist) and during use ensure that the cords are fully unwound, and their temperature does not rise to high levels.
12. The appliances should be placed and used on even and stable surface.
13. Do not leave the appliance exposed to weather conditions like rain or moisture.
14. The appliance must be used and stored indoors ensuring that the appliance will not be exposed to water, sudden rain or other extreme weather conditions under any circumstances.
15. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
16. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
17. CAUTION! Use the appliance on surfaces that are heat resistant. In any case, be sure to place a suitable heat-insulating base under the appliance.
18. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administrated.
19. Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
20. Do not place utensils, cutlery, spoons etc. on the grill plates of the appliance while it is hot.
21. Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.

22. Do not store or use the appliance in places that it may get wet.
23. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
24. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
25. Do not touch the appliance if has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
26. Do not move the appliance while it is operating.
27. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply.
28. Do not insert any object into any opening of the device.
29. The temperature on the surfaces of the appliance is high, during its operation and for a few minutes after the end of its use. Do not touch the grill plates as well as any other hot surface of the appliance, except the handle while the appliance is hot during operation or for a few minutes after use, as there is a risk of burns.
30. The appliance should be used only by adults.
31. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long it is connected to the power supply.
32. Keep the appliance out of the reach of children.
33. Unplug the appliance when not in use, before cleaning, or storing the appliance.
34. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
35. Make sure the appliance is clean and dry before storing.
36. Let the appliance cool down before storing.

**CAUTION!**

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns.  
Risk of burn from the steam coming out of the appliance.

**WARNING!**

Do not use sharp or metal kitchen utensils and do not cut the food directly on the grill plates.

**WARNING!**

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.

**WARNING!**

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

## Appliance description



1. Power indication light
2. Ready indication light
3. Grill plates
4. Handle
5. Buckle

## Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Clean the external surface of the appliance and the grill plates with a soft damp cloth and dry thoroughly.
  - ⚠ Never immerse the appliance in water or any other liquid or in a dishwasher machine.
  - ⚠ Never place the appliance in a disinfector machine.
  - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents to clean the appliance.
  - ⚠ Make sure all parts are completely dry.
3. Place the appliance on an even and stable surface.
4. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
5. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
6. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

## Operation

1. Place the appliance on a stable and flat surface.
2. Make sure the appliance is not connected to the power supply.
3. Slightly grease the grill plates (3) with a little butter or cooking oil using a soft brush.
4. Connect the appliance to the power supply.
5. Red power indication light (1) will turn on indicating the appliance has start heating.
6. When the appliance has reached the cooking temperature, green indication light (2) will turn on indicating the appliance is ready for use.
7. Place the sandwich in the appliance, close the lid using the handle (4) and lock the buckle (5).
8. After 3-6 minutes sandwich will be ready, however cooking time depends on the type of bread and your personal preferences.
9. Use a non-metallic utensil to remove the sandwich from the appliance.
10. Unplug the appliance from the power supply.
11. Wait for the appliance to cool down before cleaning or storing.

Note: During cooking the green indication light will turn on and off, keeping the cooking temperature.

### **CAUTION:**

- ⚠ Keep the appliance closed during heating.
- ⚠ Do not use metallic utensils with the appliance as they may damage the non-stick coating of the grill plates.
- ⚠ Always disconnect-switch off the appliance after the finish toasting.

## Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly and always after each use.

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
- Clean the external surface of the appliance and the grill plates with a soft damp cloth and dry thoroughly.
  - ⚠ Never immerse the appliance in water or any other liquid or in a dishwasher machine.
  - ⚠ Never place the appliance in a disinfector machine.
  - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents to clean the appliance.
  - ⚠ Make sure all parts are completely dry.

## Specifications

Reference number	BRN-0167
Power	700-800W
Rating	220-240V ~
Frequency	50-60Hz

### Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

### Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.

[www.data-media.gr](http://www.data-media.gr), [info@data-media.gr](mailto:info@data-media.gr)

1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200

Model: EL-216