

ΥΕΤ071

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χειριστήριο αντιγραφής Face to Face ΥΕΤ071, 433MHz



Διαθέτει 4 πλήκτρα για προγραμματισμό 4 εντολών ίδιας συχνότητας. Δεν απαιτείται εργαλείο (κατσαβίδι) ή συσκευή προγραμματισμού! Έτοιμο για χρήση σε δύο λεπτά.

Διαδικασία εκμάθησης:

- Πρώτα θα πρέπει να καθαρίσουμε την μνήμη. Πατάμε παρατεταμένα τα πλήκτρα 3 και 4 για πέντε δευτερόλεπτα. Έπειτα αφήνουμε το πλήκτρο 3 ενώ έχουμε πατημένο το 4 πατάμε τρεις φορές το πλήκτρο 3. Αφήνουμε όλα τα πλήκτρα. Τώρα εάν πατήσουμε οπουδήποτε πλήκτρο και δεν ανάβει το LED σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθαρισμού μνήμης.
- Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο από το χειριστήριό σας και έπειτα πατάτε το πλήκτρο από το ΥΕΤ071 μέχρι να ανάψει συνεχόμενα η λυχνία LED. Κάνετε το ίδιο για τα άλλα πλήκτρα. Το δοκιμάζετε και είστε έτοιμοι.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε!!!